






## Instrukcja aktualizacji dla czytnika eClicto EB600

**Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, czy bateria czytnika jest w pełni naładowana!**

1. Podłącz czytnik eClicto do komputera dołączonym do zestawu przewodem USB.
2. Zapisz na dysku plik aktualizacji a następnie skopiuj do pamięci czytnika (przykładowa nazwa pliku eclicto\_app\_archive\_upgrade\_1.5.x.x.tgz.gpg).
3. Odłącz bezpiecznie czytnik od komputera.
4. Wyłącz czytnik przyciskiem 
5. Włącz czytnik przytrzymując jednocześnie przycisk akceptacji  do momentu pojawienia się paska postępu w dolnej części wyświetlacza.
6. Z menu wybierz opcję „**Aktualizacja aplikacji**” i zatwierdź przyciskiem akceptacji 
7. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wykryciu aktualizacji - patrz rysunek 1 poniżej. Aby kontynuować wybierz „TAK” wciskając klawisz strzałki „w prawo” 

Wykryto aktualizację  
na wbudowanej partycji Flash  
Czy chcesz kontynuować?



Rysunek 1. Informacja o wykrytej aktualizacji oprogramowania.

8. Migająca dioda sygnalizuje wykonywanie procesu aktualizacji oprogramowania.
9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wciśnij dowolny klawisz, aby zrestartować czytnik.